

Symboles lavage du linge



Le vêtement ne peut être nettoyé qu'à sec et ne doit pas être lavé



Lavage à la main à 40 °C maximum



Lavage à 30 °C maximum, programme normal.



Lavage à 30 °C maximum, programme pour linge délicat ou facile d'entretien.



Lavage à 30 °C maximum, programme spécial pour le linge délicat



Lavage à 40 °C maximum, programme normal.



Lavage à 40 °C maximum, programme pour linge délicat ou facile d'entretien.



Lavage à 40 °C maximum, programme spécial pour le linge délicat.



Lavage à 60 °C maximum, programme normal.



Lavage à 60 °C maximum, programme pour linge délicat ou facile d'entretien.



Lavage à 60 °C maximum, programme pour linge délicat ou facile d'entretien.